

CARP PRO

FLAPPER ST

BITE ALARM

- 1 Тумблер вкл./выкл.
- 2 Кнопка выбора светодиода при настройке канала
- 3 Виброрежим вкл./выкл.
- 4 Динамик
- 5 Регулировка тона
- 6 Регулировка громкости
- 7 Разноцветные светодиоды индикации поклевки
- 8 Антенна

Особенности ресивера:

- 8-позиционная регулировка тона
- 8-позиционная регулировка громкости
- 5 светодиодов разного цвета, соответствующие 5 сигнализаторам
- Вибросигнал / тихий режим
- Связь с сигнализатором на расстоянии до 150–200 м
- Частота: 433 МГц
- Индикатор низкого уровня заряда батареи
- Вкл./выкл. с помощью тумблера
- Питание от трех батарей AAA
- Температурный режим: от -10 до +70 °C



Инструкция по использованию ресивера

Установка батарей

Откройте крышку батарейного отсека, установите батареи и верните крышку в исходное положение.

Тумблер вкл./выкл.

Переведите тумблер вправо для включения сигнализатора и в противоположную сторону – для выключения.

Настройка громкости

Кнопка регулировки громкости (V) пролистывает все 8 позиций регулировки в направлении от меньшей к большей, плюс тихий режим.

Настройка тона

Кнопка регулировки тона (T) пролистывает все 8 позиций регулировки.

Настройка канала связи

Кнопка L предназначена для выбора светодиода при настройке канала (см. ниже).

Виброрежим вкл./выкл.

Кнопка O включает и выключает виброрежим.

Индикатор низкого уровня заряда батареи

Первый светодиод на ресивере будет мигать каждые 5 секунд в случае близкой разрядки батареи.

Настройка канала сигнализатора

Нажмите кнопку V, удерживая кнопку L. Одиночный звуковой сигнал будет означать, что режим настройки включен. Нажимайте кнопку L для выбора светового индикатора на ресивере. Вращайте ролик сигнализатора – прозвучит еще один сигнал, означающий, что настройка выполнена успешно. Для настройки еще одного сигнализатора повторите операцию. Набор поставляется с настроенными сигнализаторами – цвет светодиода на сигнализаторе соответствует цвету светодиода на ресивере.

CARP PRO

FLAPPER ST BITE ALARM



- 1 Съемная боковая защита (snag ears)
- 2 Светодиод
- 3 Прозрачный ролик
- 4 Режим ночной подсветки вкл./выкл.
- 5 Регулировка чувствительности
- 6 Тумблер вкл./выкл.
- 7 Контргайка
- 8 2,5 мм разъем
- 9 Динамик
- 10 Регулировка тона
- 11 Регулировка громкости
- 12 Светодиод индикации поклевки

Особенности сигнализатора поклевки:

- 8-позиционная регулировка тона
- 8-позиционная регулировка громкости
- 6-позиционная регулировка чувствительности
- Световая индикация поклевки – белый светодиод
- Световая индикация нажатия кнопок
- Фирменный камуфляж Carp Pro
- Прозрачный подсвеченный цветным светодиодом ролик
- Связь с ресивером на расстоянии до 150–200 м
- Частота: 433 МГц
- Питание от трех батарей AAA
- 2,5 мм разъем
- Включение/выключение с помощью тумблера
- Режим ночной подсветки
- Съемная боковая защита (snag ears)
- Индикатор низкого уровня заряда батареи
- Температурный режим: от -10 до +70 °C

Инструкция по использованию сигнализатора

Установка батарей

Откройте крышку батарейного отсека, установите батареи и верните крышку в исходное положение.

Тумблер вкл./выкл.

Переведите тумблер вправо для включения сигнализатора и в противоположную сторону – для выключения.

Настройка громкости

Кнопка регулировки громкости (V) пролистывает все 8 позиций регулировки в направлении от меньшей к большей, плюс тихий режим.

Настройка тона

Кнопка регулировки тона (T) пролистывает все 8 позиций регулировки.

Ночная подсветка вкл./выкл.

Кнопка L включает и выключает режим ночной подсветки.

Настройка чувствительности

Кнопка регулировки чувствительности (S) пролистывает все 6 позиций регулировки в направлении от меньшей к большей. Сигнал 1 соответствует максимальной чувствительности, 6 – минимальной.

Световая индикация поклевки / Индикатор низкого уровня заряда батареи

При вращении ролика мигает белый светодиод, который продолжает гореть 20 секунд после поклевки. Этот же светодиод является индикатором низкого уровня заряда батареи – в случае ее близкой разрядки он начинает постоянно мигать.